

## UNIDAD OPERIO CLINIC

REFERENCIA: TO-OPERIO CLINIC

MARCA: TOUL MEDITECH



### Descripción:

La unidad de zona de aire estéril Operio Clinic está basado en un filtro HEPA de clase H14 (99.995% de eficiencia) que filtra las partículas de bacterias y virus, y además el polen y otros alérgenos.

Para una extra protección, incorpora una función de filtro UVC, inofensivo para el usuario, que elimina eficazmente todas las bacterias y virus filtrados, incluyendo el coronavirus.

Dispone de 3 velocidades de aire, y a máxima velocidad, permite intercambiar hasta 5 veces el aire de una sala de unos 35m<sup>2</sup>.

El Operio Clinic es muy fácil de configurar y de transportar entre salas, para asegurarnos de obtener un aire ultra limpio, como pueden ser:

- Salas de diagnóstico
- Salas de espera
- Despachos de consulta

En definitiva, es un dispositivo limpiador de aire móvil con un flujo de aire dirigido a limpiar estancias cerradas o dirigido a zonas específicas.

El Operio Clinic puede ser usado conjuntamente con nuestro Operio Móvil y SteryStay, para incrementar la eficiencia de limpieza del aire del ambiente.

## Especificaciones técnicas:

	Características	Valor
Aspectos físicos de la unidad Operio Clinic	Tamaño	Longitud: 11-27 cm Ancho: 47 cm Altura: 97 cm
	Peso	15 Kg
Conexión eléctrica	Suministro eléctrico	230 VCA, 50 Hz
	Potencia	290 W
Filtro UVC	Potencia	18 W
	Activación	Manual
	Tiempo	Tras 1 minuto se apaga
Flujo de aire	Velocidad 1	Velocidad 1: 200 m <sup>3</sup> /h / 45 dB
	Velocidad 2	Velocidad 2: 300 m <sup>3</sup> /h / 50 dB
	Velocidad 3	Velocidad 3: 480 m <sup>3</sup> /h / 60 dB
Filtro HEPA	Tipo de filtro	H14 de alta eficiencia
	Partículas filtradas	≥99,995% de las partículas

Fecha de edición: 23 de Septiembre del 2021, Rev.1